

知 高端路由器R83XX版本NSR功能如何开启

NSR 朱玉广 2024-08-15 发表

问题描述

在R83XX版本及之后，NSR功能如何开启？

解决方法

R83XX之前版本，需要通过协议视图命令行non-stop-routing开启NSR功能，从R83XX版本开始，NSR功能默认使能，并且无命令行显示。

如果从R83XX之前版本升级至R83XX及之后版本，在之前版本开启了NSR功能，升级至R83XX及之后版本之后，NSR命令不会显示，配置对比时会有此差异项。