

知 UAP300如何开启对外IOT供电功能

物联网 樊昊 2017-12-27 发表

在供电满足要求的情况下（至少一路POE+或本地电源供电），在UAP300的模板下

```
poe port 3 enable
```

```
poe port 4 enable
```

可以分别开启两个IoT口的对外供电功能