

知 防火墙90分支删除设备上HTTP/HTTPS后端口还是监听状态

WEB管理 王奎银 2025-03-14 发表

问题描述

现场设备型号F5000-CN60-D、版本Version 7.1.064, Release 8890P13, 客户需要关闭设备web服务, 设备正常执行undo ip https enable、undo ip http enable后, display tcp显示80、443仍是LISTEN状态。

```
RBM_P[SXTY_2SN-1701-D14-H3C-F5000-SRDH-1]dis ip http
HTTP port: 80
ACL: 0
Operation status : Disabled
RBM_P[SXTY_2SN-1701-D14-H3C-F5000-SRDH-1]dis ip https
HTTPS port: 443
SSL server policy : Not configured
Certificate access-control-policy : Not configured
ACL: 0
Operation status : Disabled
```

=====display tcp=====

*: TCP connection with authentication

Local Addr:port	Foreign Addr:port	State		Chassis	Slot	PCB
0.0.0.0:22	0.0.0.0:0	LISTEN	1	0		0xffffffffffff9e
0.0.0.0:80	0.0.0.0:0	LISTEN	1	0		0xffffffffffffa1
0.0.0.0:179	192.168.12.42:0	LISTEN	1	0		0xffffffffffff11
0.0.0.0:179	192.168.12.43:0	LISTEN	1	0		0xffffffffffffdd
0.0.0.0:179	192.168.34.21:0	LISTEN	1	0		0x000000000001bb06
0.0.0.0:443	0.0.0.0:0	LISTEN	1	0		0xffffffffffffa3

过程分析

Release 8X90有新增URL自动配置功能（且默认处于开启状态），会自动打开tcp 80和443端口，undo autodeploy url enable命令用来关闭通过URL地址向设备下发配置的功能后，80、443端口正常关闭。

autodeploy url enable命令用来开启通过URL地址向设备下发配置的功能。

undo autodeploy url enable命令用来关闭通过URL地址向设备下发配置的功能。

【命令】

autodeploy url enable

undo autodeploy url enable

【缺省情况】

通过URL地址向设备下发配置的功能处于开启状态。

【视图】

系统视图

【缺省用户角色】

network-admin

context-admin

【举例】

开启通过URL地址向设备下发配置的功能。

<Sysname> system-view

[Sysname] autodeploy url enable

解决方法

```
undo netconf soap http enable
```

```
undo netconf soap https enable
```

```
#
```

```
undo ip http enable
```

```
undo ip https enable
```

```
#
```

```
undo autode url enable
```