



## SR88-X spc单板上的qos下发到哪里生效

刘银川 2018-01-25 发表

SR88-X有一个聚合口，成员口都在spc单板上，qos下发到哪里生效？

qos需要下发到spc板的实际的物理成员口上才能生效