

各安全认证模块调试命令

模块	Debug开关	说明
Dot1x	debugging dot1x packet debugging dot1x error debugging dot1x event debugging dot1x all [Quidway]dot1x private	Dot1x模块的debug开关 均可通过对应的undo命令关闭。 Dot1x private为隐藏命令
MAC-Auth	debugging mac-authentication event	MAC认证模块的debug开关 通过对应的undo命令关闭。
Port-Sec	debugging port-security error debugging port-security event debugging port-security all	端口安全的debug开关。 通过对应的undo命令关闭。
Portal	debugging portal acm debugging portal arp-handshake debugging portal server debugging portal tcp-cheat debugging portal all [Quidway-hidecmd]_portal debug [Quidway-hidecmd]_portal debug user x.x.x.x x #此处输入有问题的用户的ip地址 [Quidway-hidecmd]_drv_qos setdebugswitch debugindex 1	Portal模块的debug开关。 通过对应的undo命令关闭。 _drv_qos setdebugswitch debugindex 1为驱动debug信息，由于portal下发ACL的动作较多，可以关注ACL下发的情况。
ACM	[Quidway]dot1x diagnose out 0 99	虽然命令中有dot1x实际上是ACM模块的debug，radius和tacacs认证就会走ACM模块。 隐藏命令。 通过dot1x diagnose out 99 0关闭
SC	debugging sc all	SC模块为认证中间控制模块，radius和tacacs认证就会使用。 隐藏命令。 通过对应的undo命令关闭。
Radius	debugging radius packet	Radius模块的debug开关。 通过对应的undo命令关闭。
TACACS	debugging hwtacacs error debugging hwtacacs event debugging hwtacacs message debugging hwtacacs receive-packet debugging hwtacacs send-packet debugging hwtacacs all	TACACS的debug开关。 通过对应的undo命令关闭。
Local-server	debugging local-server error debugging local-server event debugging local-server packet debugging local-server private debugging local-server all	Local-server的debug开关。 debugging local-server private为隐藏命令 通过对应的undo命令关闭。