

知 S12516F-AF LSXM1SFF16A0 网板温度显示为0问题

单板 张文宁 2018-02-03 发表

已知问题，此问题不影响使用，在R2710已解决。

是中间版本合入的，版本说明书未列入，就这一块LSXM1SFF16A0网板有问题

问题单号	简述	当前责任人	当前状态	严重程度	问题修改人	提单人
201705050126	【Arad】【9800 B70分支】【FX】【S10500 V20 0R006 B70D017】Arad 16AF 机箱网板温度显示是0		0关闭	一般		

也可以手工将阈值修改为-1，读取温度是0，这样就不会有告警了，例：

```
[H3C]dis en c 5 s 10
System temperature information (degree centigrade):
-----
Chassis Slot Sensor  Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
5      10  hotspot 1 26      0    75    90  95
5      10  hotspot 2 23      0    75    90  95
5      10  hotspot 3 39      0    75    90  95
5      10  hotspot 4 27      0    75    90  95
[H3C]temperature-limit c 5 sl 10 hotspot 1 -1 75 90
[H3C]dis en c 5 s 10
System temperature information (degree centigrade):
-----
Chassis Slot Sensor  Temperature Lower Warning Alarm Shutdown

5      10  hotspot 1 26      -1   75    90  95
5      10  hotspot 2 23      0    75    90  95
5      10  hotspot 3 39      0    75    90  95
5      10  hotspot 4 27      0    75    90  95
```