

知 S10508电源模块插入后，如果插排供电有问题，那么电源模块会是什么状态？

电源 徐猛 2018-02-07 发表

问：S10508电源模块插入后，如果插排供电有问题，那么电源模块会是什么状态？
答：现场使用一台S10508设备插入电源模块后拔掉电源线测试，显示电源状态为ERROR，所以今后如果碰到现场描述设备电源显示为ERROR时，请先检查插排供电是否正常。

```
<S10508-V-2>display power
```

Power	0	State: Normal
Power	1	State: Normal
Power	2	State: Error
Power	3	State: Absent
Power	4	State: Absent
Power	5	State: Absent