

设备未做其余操作，出现1800-1824tcp端口被监听的情况。如下：

```
0911fec0 0.0.0.0:1800      0.0.0.0:0      Listening
09120300 0.0.0.0:1801      0.0.0.0:0      Listening
09120740 0.0.0.0:1802      0.0.0.0:0      Listening
09120b80 0.0.0.0:1803      0.0.0.0:0      Listening
09120fc0 0.0.0.0:1804      0.0.0.0:0      Listening
09121400 0.0.0.0:1805      0.0.0.0:0      Listening
09121840 0.0.0.0:1806      0.0.0.0:0      Listening
09117820 0.0.0.0:1807      0.0.0.0:0      Listening
09117c60 0.0.0.0:1808      0.0.0.0:0      Listening
091180a0 0.0.0.0:1809      0.0.0.0:0      Listening
091184e0 0.0.0.0:1810      0.0.0.0:0      Listening
09118920 0.0.0.0:1811      0.0.0.0:0      Listening
09118d60 0.0.0.0:1812      0.0.0.0:0      Listening
091191a0 0.0.0.0:1813      0.0.0.0:0      Listening
091193c0 0.0.0.0:1814      0.0.0.0:0      Listening
091116e0 0.0.0.0:1815      0.0.0.0:0      Listening
09111b20 0.0.0.0:1816      0.0.0.0:0      Listening
09111f60 0.0.0.0:1817      0.0.0.0:0      Listening
091123a0 0.0.0.0:1818      0.0.0.0:0      Listening
091127e0 0.0.0.0:1819      0.0.0.0:0      Listening
09112c20 0.0.0.0:1820      0.0.0.0:0      Listening
09113060 0.0.0.0:1821      0.0.0.0:0      Listening
090ffe0 0.0.0.0:1822      0.0.0.0:0      Listening
09100420 0.0.0.0:1823      0.0.0.0:0      Listening
09100640 0.0.0.0:1824      0.0.0.0:0      Listening
```

Undo掉设备中的语音配置即可。

```
#
voice-setup
#
sip
#
sip-server
#
call-rule-set
#
call-route
#
dial-program
default entity fax protocol standard-t38
default entity fax protocol standard-t38 hb-redundancy 0
default entity fax protocol standard-t38 lb-redundancy 0
#
aaa-client
#
gk-client
#
```