

知 某局点SR8808 业务板接口子卡的工作模式POS如何改为ATM?

硬件 刘博 2018-03-14 发表

通过card-mode slot slot-number subslot subslot-number mode-name命令更改模式。其中:

oc-3-atm: 配置接口子卡的工作模式为oc-3-atm模式;

oc-3-pos: 配置接口子卡的工作模式为oc-3-pos模式

模式切换后必须重启该单板, 新配置的模式才会生效。