

知 如何从后台查看License Server HA主备状态?

License Serve 付睿 2018-03-20 发表

可在License Server后台通过“cat /opt/LicServer/keepalive/var/role”命令查看，举例如下，“master”为主设备，如果为“standby”则为备状态：

```
[root@host-vcfc ~]# cat /opt/LicServer/keepalive/var/role  
master
```