

知 V7双主控设备 如何保证主控主备切换时业务不中断

NSR 江浩 2018-03-21 发表

1、需要在rib ipv4地址族下开启nsr（V5版本不需要）

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] rib
```

```
[Sysname-rib] address-family ipv4
```

```
[Sysname-rib-ipv4] non-stop-routing
```

2、然后需要在各路由协议下开启nsr，以ospf+bgp mpls vpn为例。需要在ospf，bgp，和ldp协议下都开启nsr