

知 HPE ProLiant Gen10服务器1.20以上BIOS开启或关闭Virtual Install Disk方法

BIOS iLO 翟秀文 2018-03-27 发表

Q: HPE ProLiant Gen10服务器1.20以上BIOS如何开启或关闭Virtual Install Disk

A: 安装HPE iLO RESTful工具, 使用命令set VirtualInstallDisk=enabled或者set VirtualInstallDisk=disabled开启或关闭Virtual Install Disk。