

## 知 IE系列工业交换机告警输入状态有哪几种？

徐强 2018-03-30 发表

告警输入默认是0（低电平即low），缺省状态为正常状态，当指定事件发生时，告警的输入状态为1（高电平即high）

可以由用户根据实际需要进行配置，配置方法如下：

```
[H3C]alarm set in default ?
```

```
high GPIO status is high electrical level
```

```
low GPIO status is low electrical level
```