



IE4300-8P-2S端口TR1和TR2是什么意思？

徐强 2018-03-30 发表

TR1和TR2表示两个RS485/232串口，TR分别表示Tx和RX，即发送和接受，1和2表示端口。