

知 HPE Proliant DL380 Gen9服务器是否支持WAKE-ON LAN功能，如何开启该功能。

姚冰 2018-04-11 发表

HPE Proliant DL380 Gen9服务器是否支持WAKE-ON LAN功能，如何开启该功能。

无警告信息。

使用此选项可以启用或禁用服务器在接收到特殊数据包时远程通电的功能。启用后，Wake-On LAN使用一个来远程控制系统的网卡远程打开系统。此选项需要具有 WOL 功能的 nic、nic 驱动程序和操作系统。

该服务器集成网卡支持Wake-On LAN功能，默认设置是关闭状态，如果需要开启该功能，需要进入BIOS中进行开启，具体操作方法如下：

1. 进入system utilities——选择system configuration——BIOS/platform configuration (RBSU) ——server availability——Wake-On LAN;
2. 选择enable (注意：默认选项是disable的)；
3. 按F10保存配置并重启服务器即可。

注意: 如果启用此选项, 请在添加或删除任何适配器之前删除所有电源线。某些适配器在添加或删除时会导致系统通电。