

## 知 S12500-X MDC和其他特性配合使用注意事项

MDC 王京 2014-02-24 发表

可以为MDC分配主控板的CPU权重；为MDC分配主控板的磁盘空间；为MDC分配主控板的内存空间。

创建MDC需要在用户MDC保存配置，或者在管理MDC中使用save mdc-all来保存MDC配置。

如果要在MDC中使用1分4端口，需要提前做好规划。MDC内不能配置40Ge端口1分4，如果需要使用1分4端口，需要先将单板端口切换成1分4端口，然后加入MDC。如果40G端口已经加入MDC，无法再配置成1分4端口。

从MDC删除单板的时候需要分别删除端口和单板，加入MDC需要分别加入单板和单板上的所有端口。

多MDC情况下，多个MDC共享主控板组播表项，导致每个MDC的组播表项规格下降。

多MDC情况下，VLAN/MAC/路由/VRF等表项每个MDC的规格分别独立，每个MDC的规格不会下降。

ISSU升级，从设备重启后，会自动去批量配置主设备的配置和状态数据。请等待批量配置完成后，即分别通过display device、display mdc和display system internal ha service-group查看看到所有板处于normal状态、所有MDC处于active状态和所有的服务action显示为0后，再执行issu load、issu run switchover、issu commit、install activate或install deactivate命令，否则，命令会执行失败。