

3Par硬件更换前请按照手册要求在SP上打开维护模式(Maintenance Mode)。如果没有打开维护模式并且3Par配置了Call Home，硬件维护时会自动生成一个硬件报修案例到远程响应中心，造成重复报修。维修完成后一定要将维护模式关闭，否则该3Par不会再有自动告警生成。

打开和关闭维护模式(Maintenance Mode)的方法如下：

打开Maintenance mode方法：

- 1 登录SP执行spmaint.
- 2 选 3=>"InServ Configuration Management"
- 3 选 3=>"Modify InServ"
- 4 选择要改成维护模式的3Par
- 5 选 6 =>"Maintenance Mode: OFF" //选择之后变成ON
- 6 输入 "S"=>"Save Changes and Exit"
- 7 输入保持维护模式的时长

关闭Maintenance mode方法：

- 1 登录SP执行spmaint.
- 2 选 3=>"InServ Configuration Management"
- 3 选 3=>"Modify InServ"
- 4 选择要改成维护模式的3Par
- 5 选 6 =>"Maintenance Mode: ON" //选择之后变成OFF
- 6 输入 "S"=>"Save Changes and Exit"
- 7 输入保持维护模式的时长