

知 为什么配置PIM-SM C-RP后会不生效

PIM 丁犁 2014-02-26 发表

PIM SM中配置C-RP时并不要求接口上一定使能PIM SM，但要是想让该配置的C-RP生效，就一定要在接口上使能PIM SM，即便是环回接口也是如此。

IPv6 PIM SM中是按照地址来配置C-RP的。同样，配置的时候不需要该地址配置在一个PIM SM接口上。但是想让该C-RP生效，就一定要在这个地址所在的接口上使能IPv6 PIM SM。