



【storeeasy】3850 如何连接鼠标键盘显示器

主机相关

曹璐

2017-11-16 发表

3850 底层硬件是XL190R GEN9 服务器，没有VGA 接口，背部只有SUV 接口，需要使用SUV 线连接转接 鼠标 键盘 显示器。SUV 线是选件。