



【storeeasy】3850 初次配置如何登陆ILO

存储配置

曹璐

2017-11-16 发表

ilo 默认开启DHCP，连接到DHCP 交换机或者直连到笔记本上，笔记本上安装DHCP 软件来获取IP 地址。

用户名和密码在机器上贴的标签能找到。