

知 如何修改SR88-X系列路由器的电源负载模式

电源 江浩 2018-05-17 发表

问题描述

如何修改SR88-X系列路由器的电源负载模式

解决方法

porb 视图下通过debug sysm power-policy 命令修改电源备份方式为主备方式或是负载方式，默认为负载方式

```
[SR8804-X-probe]debug sysm power-policy backup
```

```
[SR8804-X-probe]debug sysm power-policy balance
```