

知 5120HI及5500HI设备指示灯不亮问题的解决方法

张磊 2014-03-18 发表

我司的这两款型号的设备新增加了节能特性，当交换机开启save-power enable功能后，交换机为了省电会将部分指示灯关闭。

使用undo save-power enable命令取消节能的配置即可。

【命令】

```
save-power enable
undo save-power enable
```

【视图】

系统视图

【缺省级别】

2：系统级

【参数】

无

【描述】

save-power enable命令用来使能设备的节能功能。undo save-power enable命令用来恢复缺省情况。

缺省情况下，节能功能处于关闭状态。

【举例】

```
# 使能设备的节能功能。
system-view
[Sysname] save-power enable
```