

接口视图下输入命令`dhcp select server global-pool subaddress`

当客户端与DHCP服务器之间通信不需要通过三层路由转发时，根据是否输入`subaddress`关键字，DHCP服务器的处理不同：

如果输入`subaddress`关键字，当服务器为客户端分配IP地址时，将优先从与服务器接口（与客户端相连的接口）的主IP地址在同一网段的地址池中选择地址分配给客户端，如果该地址池中沒有可供分配的IP地址，则从与服务器接口的从IP地址在同一网段的地址池中选择地址分配给客户端。如果接口有多个从IP地址，则从第一个从IP地址依次匹配。

如果不输入`subaddress`关键字，当服务器为客户端分配IP地址时，将只能从与服务器接口的主IP地址在同一网段的地址池中选择地址分配给客户端。