

知 为什么在S75E上某些动态ARP表项老化时间显示为N/A？

以太网接口 孔天娇 2014-04-28 发表

arp老化都是在arp所在的单板计算的，dis arp是主控板显示，所以是N/A。要看老化时间可以加槽位号。而聚合端口上的arp在主控板计算，可以看到老化时间。

Display arp

Type: S-Static D-Dynamic				
IP Address	MAC Address	VLAN ID	Interface	Aging Type
192.168.13.15	0050-568c-562e	113	GE2/0/3	N/A D

display arp slot 2

Type: S-Static D-Dynamic M-Multiport				
IP Address	MAC Address	VLAN ID	Interface	Aging Type
192.168.13.15	0050-568c-562e	113	GE2/0/3	20 D