

## 知 怎么查看LTE Fi设备的信号强度呢?

3G/4G拨号 陈丹威 2014-07-22 发表

在LTE Fi设备上使用display cellular-ethernet 2/0 all命令查看信号强度。

查看3G和4G网络的信号强度，需要看不同的参数。2/3G网络查看RSSI，4G LTE网络查看RSRP。