

## 知 LTE Fi设备4G的信号质量很差，怎么办？

3G/4G拨号 陈丹威 2014-07-22 发表

首先，4G TD LTE的信号质量需要查看 `display cellular-eth 2/0 all` 中RSRP的数值，此数值应该大于 -105，同时SINR的数值一般要大于 -3。

LTE Fi设备支持两种4G天线选择：一种是内置4G天线，一种是外置4G天线。默认情况下，使用内置4G天线，检查一下4G接口 `cellular-ethernet 2/0` 下面的配置，如果接口下有 `antenna switch` 的配置，则需要删除此配置，或者将外置延长天线正确链接。

需要和运营商确认此测试点4G LTE网络是否正常。