

知 V5 AC如何查看无线终端表项IP地址?

IPv4 王媛媛 2018-06-30 发表

问题描述

V5 AC如何查看无线终端表项IP地址?

解决方法

通过display wlan client看到接入终端IP地址:

- 1、在集中转发情况下分为两种情况。a.终端通过portal认证之后，通过portal表项可以获取终端IP地址；b.AC上开启arp-snooping enable之后上线的终端，可以通过arp-snooping表项采集到终端IP地址；2、本地转发情况下，在AC上开启wlan client learn-ipaddr enable后，终端通过DHCP或者静态设备IP地址将在wlan client表项中显示；