

知 在IRF模式下添加或删除IRF物理端口需要注意什么？

IRF 罗旭 2015-04-29 发表

在将物理端口加入 IRF 端口或者从IRF 端口中删除前，必须先将涉及到的物理端口执行shutdown命令；执行添加或者删除操作后，再将该物理端口执行undo shutdown 命令；在备框上的最后一个IRF 物理端口不能够执行shutdown 命令。