



如何修改UIS-CELL主机的管理地址？

厉梦如 2018-10-16 发表

问题描述

Q: 如何修改UIS-CELL主机的管理地址？

解决方法

A: 需要将主机从管理页面删除，然后在xConsole页面修改。修改后重新添加。注意，删除前需要将虚拟机关机或者迁移到其他主机，同时将该主机上的共享存储删除挂载。如果是超融合场景，删除主机过程中是会涉及存储同步，请谨慎操作。