



SR8800-X对交换网板的配置要求是什么？

镜像

罗旭

2015-07-17 发表

仅 SR8800-X 系列路由器支持交换网板，SR8800-X-S 系列路由器不支持。

SR8800-X 系列路由器对交换网板的配置要求为：

- B 类交换网板和 D 类交换网版不能混插。如果使用 B 类交换网板或 D 类交换网板，至少需要配置 2 块，且编号最小的槽位必须安装有交换网板。剩余槽位中，请优先使用第 3、4 个交换网板槽位。；
- A 类交换网板必须同时使用，且必须和机箱的交换网板槽位号——对应，即 SFC-04-1 需插在6 号槽位（SFC-04-1 前面板上有提示“Notes:Please insert to Slot 6”），依次类推。