

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S3100V2-16TP-PWR-EI等V5型号中带有“PWR”的交换机。

1.2 配置需求及实现的效果

开启PoE交换机的PoE功能实现对AP或者摄像头供电。

2 组网图

无。

配置步骤

3配置步骤

3.1 登录设备开启PoE功能

- (1)使用设备的管理地址登录设备。
- (2)在导航栏中选择“PoE> PoE”。
- (3)单击“端口设置”页签，进入如下图所示的页面。
- (4)供电状态选择“使能”。
- (5)单击<应用>按钮完成操作



3.2 确认PoE功能是否开启成功

#设置完成以后，找到PoE>PoE>显示。选中之前开启的端口查看状态，如果是“enable”则开启成功



确认PoE功能是否开启成功

3.3 保存配置信息

每次修改配置后都需要在页面的右上角点击保存按钮，保存设备配置信息。否是设备重启后之前的配置信息会丢失。

Web Management Platform

设备 > 接口配置

H3C

显示 新增 删除 修改接口 (1-1)

接口ID 类型 Local 应用

接口 类型

配置关键点