

## 组网及说明

### 1 环境搭建及连接方式

#### 1.1 需要的工具及软件环境

网络可达：管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通，可直连、也可不直连。首次登录建议直连，待设置好上线后，可以实现远程图形化管理。



## 问题描述

无

## 过程分析

无

## 解决方法

**浏览器：**推荐版本IE 9及以上版本、Firefox 30.0.0.5269及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本、Safari 5.1及以上版本。

### 1.2 设备管理地址

设备出厂时已经默认启用了HTTP服务，LAN接口地址为192.168.1.1/24；使用浏览器打开<http://192.168.1.1>，默认登陆账号密码是admin。

(ERG2 产品系列路由器：ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2等，ER产品系列路由器：ER3260、ER3100、ER3200、ER5200等适用。)

电脑侧：网线连接电脑网卡，即可自动获取到192.168.1.X网段的地址。

## 2 登录及密码修改方法

### 2.1 使用浏览器登录

# 打开浏览器，地址栏输入<http://192.168.1.1>，打开登录界面，输入默认用户密码即可登录，账号密码均为小写admin，如果有验证码，根据实际的验证输入即可。



或



### 2.2 修改Web网管密码

# 单击【设备管理】--【用户管理】--【密码管理】，输入原密码，再输入新密码，然后再次确认密码，最后点击【应用】。

用户密码管理

原密码:	<input type="password" value="•••••"/>	(范围:1~31个字符)
新密码:	<input type="password" value="•••••"/>	(范围:1~31个字符)
确认密码:	<input type="password" value="•••••"/>	(范围:1~31个字符)
密码提示:	<input type="text"/>	(可选, 范围:1~15个字符)

注意: 密码区分大小写, 支持1-31位英文状态下的字符。

建议: 强烈建议您填写密码提示, 以免忘记密码后, 没有任何提示信息。

应用