

知 SR88-X配置L2TP功能是否可以使用非BRASE板接口

镜像

肖倩艳

2015-07-22 发表

当88-X设备做LAC时，连接用户和连往LNS的接口都需要在BRAS板卡上；当做LNS时，连往LAC的接口也需要在BRAS板卡上。