

组网及说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如SS5500-20TP-SI、S5500-52C-EI、S5500-52C-PWR-EI、S5500-34C-HI、S5800-32C-EI、S5800-32F、S5800-60C-PWR、S5830-106S等S5500、S5800、S5830系列的交换机。

1.2 需要的工具及软件环境

1) 设备默认未开启WEB登录服务，需要通过Console口登录进行配置，然后保存。

2) SecureCRT软件

注意：SecureCRT软件需要自行下载安装

配置步骤

2.1 配置步骤

进入系统视图，并开启web服务。

```
<H3C> system-view
```

```
[H3C] ip http enable
```

给交换机配置管理vlan1配置ip地址

```
[H3C] interface vlan-interface 1
```

```
[H3C-VLAN-interface1] ip address 192.168.0.58 255.255.255.0
```

```
[H3C-VLAN-interface1] quit
```

创建本地账号abc，密码为123456，权限级别为Level3。

```
[H3C] local-user abc
```

```
[H3C-luser-abc] password simple 123456
```

```
[H3C-luser-abc] service-type web
```

```
[H3C-luser-abc] authorization-attribute level 3
```

```
[H3C-luser-abc] quit
```

保存配置。

```
[H3C] save force
```

2.2 快速配置

可复制如下内容直接粘贴到设备命令行，实现快速配置，注意提前修如下标粗部分改账号和密码，以及设备的管理地址。

```
System-view
```

```
ip http enable
```

```
interface vlan-interface 1
```

```
ip address 192.168.0.58 255.255.255.0
```

```
quit
```

```
local-user abc
```

```
password simple 123456
```

```
service-type web
```

```
authorization-attribute level 3
```

```
quit
```

```
save force
```

2.3 修改web网管密码

进入本地账号abc视图，直接配置新密码为654321即可，然后退出保存。

```
[H3C] local-user abc
```

```
[H3C-luser-abc] password simple 654321
```

```
[H3C-luser-abc] quit
```

```
[H3C] save
```

3 配置验证及登录测试

3.1 使用浏览器登录设备

保证电脑和设备的网络可达之后，在浏览器里面输入设备的管理地址并回车，浏览器会显示web网管的登录页面



配置关键点