

知 S5000PV2/S5120系列PoE交换机开启PoE方法（命令行版）

POE 夏威 2018-11-23 发表

组网及说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S5008PV2-EI-PWR、S5024PV2-EI-PWR、S5048PV2-EI-HPWR、S5120-28P-PWR-SI、S5120-9P-HPWR-S等S5000PV2、S5120系列的PoE交换机。

1.2 配置需求与说明

PoE（Power over Ethernet，以太网供电，又称远程供电）是指设备通过以太网电口，利用双绞线对外接PD（Powered Device，受电设备）进行远程供电。

如果没有使能PoE接口的PoE功能，系统不会给PoE接口下挂的PD供电，也不会给PD预留功率。

使能PoE接口的PoE功能时，如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载，则允许使能。否则，由该PoE接口是否使能PoE功率管理功能决定。

配置步骤

2 配置步骤

#进入系统视图。

```
system-view
```

#开启GigabitEthernet 1/0/1的PoE。

```
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/1
```

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]poe enable
```

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
```

#保存配置

```
[H3C]save force
```

#批量开启GigabitEthernet 1/0/1到GigabitEthernet 1/0/10接口的PoE

```
[H3C]interface range GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/10
```

```
[H3C-if-range] poe enable
```

```
[H3C-if-range] quit
```

#保存配置

```
[H3C]save force
```

配置关键点