

知 S5000PV3/5130/5150系列交换机开启PoE方法（WEB版）

POE Godiva612 2018-11-25 发表

组网及说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S5024PV3-EI-HPWR等S5000PV3、S5120V2、S5130、S5150系列带有PWR的交换机。

1.2 配置需求与说明

PoE（Power over Ethernet，以太网供电，又称远程供电）是指设备通过以太网电口，利用双绞线对外接PD（Powered Device，受电设备）进行远程供电。

如果没有使能PoE接口的PoE功能，系统不会给PoE接口下挂的PD供电，也不会给PD预留功率。

使能PoE接口的PoE功能时，如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载，则允许使能。否则，由该PoE1接口是否使能PoE功率管理功能决定。

配置步骤

(1)在导航栏中选择"PoE> PoE"，进入如下图所示的页面。

(2)点击需要开启POE功能的接口，此处以GigabitEthernet1/0/1举例，选中一下1口。



(3)点开"PI (Power Interface, 电源接口)"选项，远程供电按钮选择开启



(4)保存交换机配置信息



配置关键点