

# S5000PV3/5130/5150系列交换机开启PoE方法 (WEB版)

POE Godiva612 2018-11-25 发表

## 组网及说明

### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如S5024PV3-EI-HPWR等S5000PV3、S5120V2、S5130、S5150系列带有PWR的交换机。

### 1.2 配置需求与说明

PoE (Power over Ethernet, 以太网供电, 又称远程供电) 是指设备通过以太网电口, 利用双绞线对连接PD (Powered Device, 受电设备) 进行远程供电。

如果没有使能PoE接口的PoE功能, 系统不会给PoE接口下挂的PD供电, 也不会给PD预留功率。

使能PoE接口的PoE功能时, 如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载, 则允许使能。否则, 由该PoE接口是否使能PoE功率管理功能决定。

## 配置步骤

(1)在导航栏中选择“PoE> PoE”, 进入如下图所示的页面。

(2)点击需要开启POE功能的接口, 此处以GigabitEthernet1/0/1举例, 选中一下1口。



(3)点开“PI (Power Interface, 电源接口)”选项, 远程供电按钮选择开启



(4) 保存交换机配置信息

