

组网及说明

Console登入修改Telnet的密码

1、命令行修改密码操作如下:

当设备配置的Telnet认证为密码方式, 修改命令如下:

```
<H3C>system-view //进入系统视图  
[H3C]user-interface vty 0 4 //进入用户界面视图  
[H3C-ui-vty0-4]set authentication password simple admin //修改密码为admin
```

2、当设备配置的Telnet认证为账账号+密码方式, 修改命令如下:

```
<H3C>system-view //进入系统视图  
[H3C]local-user admin //进入该账号  
[H3C-luser- admin]password simple admin //修改密码为admin
```

配置步骤

Console登入修改Telnet的密码

1、命令行修改密码操作如下:

当设备配置的Telnet认证为密码方式, 修改命令如下:

```
<H3C>system-view //进入系统视图  
[H3C]user-interface vty 0 4 //进入用户界面视图  
[H3C-ui-vty0-4]set authentication password simple admin //修改密码为admin
```

2、当设备配置的Telnet认证为账账号+密码方式, 修改命令如下:

```
<H3C>system-view //进入系统视图  
[H3C]local-user admin //进入该账号  
[H3C-luser- admin]password simple admin //修改密码为admin
```

配置关键点