

## 知 ONU怎么查看PON口当前收发光功率信息?

产品特性 其他硬件相关 夏威 2018-12-23 发表

### 问题描述

ONU怎么查看PON口当前收发光功率信息?

### 解决方法

通过ONU的Console口或者OLT设备上Telnet到ONU命令行下，任意视图下输入命令：“display optics-power”可查看当前PON口收发光功率信息。 举例： <H3C>display optics-power PON: Receive : -7.21 dBm Transmit: 2.04dBm