

知 ET716/ET724如何开启端口隔离？

二层端口隔离 夏威 2018-12-23 发表

问题描述

ET716/ET724如何开启端口隔离？

解决方法

ET716/ET724端口隔离功能打开命令如下：进入ONU端口视图输入命令onu port-isolate enable

举例：[S7500E-Onu2/0/1:1]onu port-isolate enable