

知 ONU通过分光器连接到OLT设备为什么PON接口指示灯不亮?

其他硬件相关 夏威 2018-12-23 发表

问题描述

ET254-L/ET254-L-AC60/ET254-G/ET704-L/ET254-G-A/ET254-G-AC60/ET716/ET724/ET704-L-A/ET254-G-S/ET302/ET824/ET824-E通过分光器连接到OLT设备为什么PON接口指示灯不亮?

解决方法

只有当ONU绑定注册上并且状态UP后，PON接口指示灯才会亮。