

知 S3100V2-16TP-SI/S3100V2-26TP-SI/S3100V2-8TP-SI/S5120-20P-SI/S5120-28P-LI/S5120-28P-SI/S5120-52P-LI/S5120-52P-SI/S5120-9P-SI/S5500-20TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-28C-SI/S5500-48P-SI如何恢复出厂设置?

恢复出厂 闻宁 2018-12-24 发表

问题描述

S3100V2-16TP-SI/S3100V2-26TP-SI/S3100V2-8TP-SI/S5120-20P-SI/S5120-28P-LI/S5120-28P-SI/S5120-52P-LI/S5120-52P-SI/S5120-9P-SI/S5500-20TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-28C-SI/S5500-48P-SI如何恢复出厂设置?

解决方法

可以在web管理页面设备——配置管理中，单击“恢复出厂配置”按钮。



恢复出厂配置

注意：删除当前配置文件，把设备恢复到出厂时的配置，并重启设备。

交换机也可以通过以下方式在命令行恢复出厂: <H3C>reset saved-configuration //恢复出厂 The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y Configuration file in flash is being cleared. Please wait ... Configuration file is cleared. <H3C>reboot //重启设备 Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE! This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y