

知 S3100V2-16TP-SI/S3100V2-26TP-SI/S3100V2-8TP-SI/S5120-20P-SI/S5120-28P-LI/S5120-28P-SI/S5120-52P-LI/S5120-52P-SI/S5120-9P-SI/S5500-20TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-28C-SI/S5500-48P-SI忘记密码怎么办?

password control 问宁 2018-12-24 发表

问题描述

S3100V2-16TP-SI/S3100V2-26TP-SI/S3100V2-8TP-SI/S5120-20P-SI/S5120-28P-LI/S5120-28P-SI/S5120-52P-LI/S5120-52P-SI/S5120-9P-SI/S5500-20TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-28C-SI/S5500-48P-SI忘记密码怎么办?

解决方法

通过console口登录到设备的命令行管理视图，然后再进入到本地用户视图下重新设置密码。

【举例】#为本地用户admin重新设置登录密码123456

```
<H3C>sys
```

```
[H3C]local-user admin
```

```
[H3C-luser-admin]password simple 123456
```

```
[H3C-luser-admin]quit
```