

交换机如何telnet登录到其他设备上?

Telnet 肖宁 2018-12-24 发表

问题描述

交换机如何telnet登录到其他设备上?

解决方法

SW1与SW2可以互相ping通,用户需要从SW1上telnet登录到SW2上,则需要在SW1的用户视图下输入telnet SW2的IP地址即可。默认SW2已经开启telnet服务。

举例: telnet 192.168.16.240

Trying 192.168.16.240 ...

Press CTRL+K to abort

Connected to 192.168.16.240 ...

```
*****  
* Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *  
* Without the owner's prior written consent, *  
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *  
*****
```

此时就是进入到SW2里了 如果连接到SW2时提示输入用户名跟密码,就输入SW2的登录用户名跟密码即可登录管理。