

知 S3100V2-16TP-SI/S3100V2-26TP-SI/S3100V2-8TP-SI/S5120-20P-SI/S5120-28P-LI/S5120-28P-SI/S5120-52P-LI/S5120-52P-SI/S5120-9P-SI/S5500-20TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-28C-SI/S5500-48P-S如何划分vlan?

VLAN 肖宁 2018-12-24 发表

问题描述

S3100V2-16TP-SI/S3100V2-26TP-SI/S3100V2-8TP-SI/S5120-20P-SI/S5120-28P-LI/S5120-28P-SI/S5120-52P-LI/S5120-52P-SI/S5120-9P-SI/S5500-20TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-28C-SI/S5500-48P-S如何划分vlan?

解决方法

可以在设备web页面中网络——vlan中新增或修改vlan的设置，也可以在命令行中配置。