

知 S3100V2-16TP-SI/S3100V2-26TP-SI/S3100V2-8TP-SI/S5120-20P-SI/S5120-28P-LI/S5120-28P-SI/S5120-52P-LI/S5120-52P-SI/S5120-9P-SI/S5500-20TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-28C-SI/S5500-48P-S如何在命令行配置端口限速?

QoS 闫宁 2018-12-24 发表

问题描述

S3100V2-16TP-SI/S3100V2-26TP-SI/S3100V2-8TP-SI/S5120-20P-SI/S5120-28P-LI/S5120-28P-SI/S5120-52P-LI/S5120-52P-SI/S5120-9P-SI/S5500-20TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-28C-SI/S5500-48P-S如何在命令行配置端口限速?

解决方法

在命令行中配置端口限速需要进入到端口视图下，再设置具体限速参数。

如：把端口GigabitEthernet1/0/1的出速度限制为1280kbps。

```
<H3C> system-view //进入系统视图
```

```
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/1 //进入端口视图
```

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] qos lr outbound cir 1280 //配置限速参数
```