

问题描述

交换机的POE功能如何开启?

解决方法

一般POE交换机在设备上都有标识PWR字样, 如果型号上未有此字样则交换机不支持POE供电。交换机默认POE供电功能处于关闭状态, 需要在web页面或者命令行中开启该功能。具体配置如下:

交换机开启Poe功能

一、web界面开启

- (1) 在导航栏中选择“PoE> PoE”。
- (2) 单击“端口设置”页签, 进入如下图所示的页面。

图1-2 端口设置



- (3) 配置PoE接口, 详细配置如下表所示。
- (4) 单击<应用>按钮完成操作。
- (5) 最后记得保存配置即可。

二、命令行开启

先进入到sys系统视图, 再进入到接口g1/0/1接口视图, 输入poe enable 开启g1/0/1的poe功能, 如下为开启g1/0/1的poe功能举例

```
sys
[H3C]int g1/0/1
[H3C -GigabitEthernet1/0/1]poe enable ?
[H3C -GigabitEthernet1/0/1]quit
[H3C]quit
save
```