

## 知 交换机命令行如何查看当前软件版本?

软件升级/降级 闫宁 2018-12-24 发表

### 问题描述

交换机命令行如何查看当前软件版本?

### 解决方法

#### 【举例】

```
<H3C>display version
```

```
H3C Comware Software, Version 7.1.045, Release 3108
```