

知 交换机命令行如何查看运行时间?

其他硬件相关 闫宁 2018-12-24 发表

问题描述

交换机命令行如何查看运行时间?

解决方法

【举例】

```
<S5560-SI>display version
```

```
H3C Comware Software, Version 7.1.045, Release 3108
```

```
Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
```

```
H3C S5560-52S-SI uptime is 7 weeks, 5 days, 0 hours, 15 minutes
```

```
Last reboot reason : USER reboot
```