

知 NS200系列交换机如何修改密码?

console 闫宁 2018-12-24 发表

问题描述

NS200系列交换机如何修改密码?

解决方法

登录到设备的命令中输入:

```
<H3C>password
```

Change password for user: admin-----输入需要修改的用户名

Old password: ----输入旧密码, 注意Release 3115P03之前版本没有密码, 只需要回车就行

Enter new password: -----输入新密码

Confirm: -----再次输入新密码

The password has been successfully changed.-----修改成功